

LISTE DE FOURNITURES

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Apprêt KILZ 2 ^{MD} Latex | <input type="checkbox"/> Pinceau | <input type="checkbox"/> Ruban pour peintres |
| <input type="checkbox"/> Peinture | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte pour pot de peinture | <input type="checkbox"/> Bac à peinture |
| <input type="checkbox"/> Drap de protection | <input type="checkbox"/> Bâton à mélanger | |
| <input type="checkbox"/> Rouleau de peinture à poils de 6 mm | <input type="checkbox"/> Linge humide | |



CONSEIL DE PRO: Assurez-vous que votre ruban est lisse, sans rides ou plis, sinon la peinture pourrait s'infiltrer.



CONSEIL DE PRO: Appliquez l'apprêt à l'aide d'un pinceau d'abord pour "découper" autour des bords, puis utilisez un rouleau pour remplir. C'est la technique des pros.

RÉSULTAT



- 1** Essuyez la surface avec un linge humide pour éliminer toute poussière. L'apprêt et la peinture n'adhèrent pas à la poussière. Laissez sécher la surface.
- 2** Posez du ruban pour peintres autour des plinthes, garnitures et des moulures.
- 3** L'application d'un apprêt en premier est la meilleure façon d'assurer une finition parfaite plus tard. Tout comme pour le maquillage et sur les voitures, l'apprêt crée une base lisse qui favorise une meilleure adhérence et une couleur de peinture plus vraie.
- 4** Prévoyez 2 heures de séchage.
- 5** Appliquez la peinture comme vous l'avez fait avec l'apprêt, en utilisant un pinceau pour découper autour des bords de 1 à 2 mètres (4 à 6 pieds) à la fois, puis utilisez un rouleau pour remplir ces sections.
- 6** Laissez sécher pendant deux heures*, puis appliquez une deuxième couche.
- 7** Retirez le ruban pour peintres avant que la peinture ne sèche complètement et devinez quoi? Vous avez fini. Regardez comment c'est génial! Téléphone caméra. Insta. #réussi

* Les couleurs sombres et les zones à forte humidité peuvent exiger des temps de séchage prolongés.